

防盜報警系統使用方法

布防、撤防

平時在家時可按遙控器的”🔓”鍵，外出鎖好門後，按遙控器”🔒”鍵，回家時先按遙控器”🔓”鍵，開鎖進門。晚上主人休息時，按”S”鍵，這時主機進入紅外撤防狀態，在這種狀態下學習進紅外防區感測器被觸發不報警。(相當於關閉紅外防區)

緊急報警功能

當有緊急情況時，按下遙控器的”🚨”鍵，系統立即進入緊急報警狀態，警號鳴響並自動撥號呼叫。或按主機的”*”鍵，系統立即進入警即報警狀態。

接到電話警報後的處理方法

當警報發生後，主機會自動搶線撥打設置的電話號碼，並根據設置鳴響警笛並語音提示報警的防區號，如果電話佔線或沒有接通，系統會轉播下一個報警電話，系統循環撥打三遍預設電話。收到報警電話後撥放錄音，用戶可以不需要輸入密碼，按電話上數字鍵對報警器進行遠程控制。如果20秒無按鍵操作，主機將會自動掛機退出。

- | | | | | |
|--------|--------|----------|-----------|--------|
| 1：布防 | 2：撤防 | 3：打開現場監聽 | 4：關閉現場監聽 | 5：鳴響警笛 |
| 6：關閉警笛 | 7：撥放錄音 | 8：關閉撥放錄音 | *：退出設置並掛機 | |

遠程電話控制操作方法

遠程控制操作方式可以使用任何電話撥打主機所接報警器的號碼，系統檢測到你所設置的響鈴數次後，會自動接通，聽到提示音後，輸入密碼(主機出廠的密碼為”1234”，密碼錯誤會自動掛機)，正確輸入密碼後可按電話上的數字鍵對系統進行遠程控制。如果20秒無按鍵操作，主機將會自動掛機退出。

- | | | | | |
|--------|--------|----------|-----------|--------|
| 1：布防 | 2：撤防 | 3：打開現場監聽 | 4：關閉現場監聽 | 5：鳴響警笛 |
| 6：關閉警笛 | 7：撥放錄音 | 8：關閉撥放錄音 | *：退出設置並掛機 | |

系統設置方法

1.設置報警電話號碼

報警器最多可以設置9組電話號碼，每組電話號碼的長度不能超過31位數字。

如果設置的電話號碼為0912345678，先按主機【#】鍵進入設置狀態，等主機狀態燈亮起後表示主機進入設置狀態。如果開啟鍵盤密碼保護需先輸入密碼進入設置狀態再進入以下操作：

31+0912345657+【#】存第一組報警號碼為0912345657

32+0912345658+【#】存第二組報警號碼為0912345658

39+0912345659+【#】存第九組報警號碼為0912345659

如果是使用分機的用戶，要撥一個號碼(如9)才能撥打外線，則在此號碼後加”9”，設置方法予以上相同，只是在輸入號碼時，輸入9*0912345657。

註：第7、8、9組號只對影老要求住房區報警時才會撥打這三組號碼，輪流撥打三遍這三組號碼

2.刪除報警電話號碼

先按主機上的【#】鍵進入設置狀態，再進行以下操作：

31+【#】刪第一組報警號碼

32+【#】刪第二組報警號碼

39+【#】刪第九組報警號碼

3.學習遙控器

按【#】鍵進入設置狀態：02+(000~128)+【#】學習遙控器

例：按02在按001#，表示學習1號遙控器，這時按待學遙控器的任一鍵發一個信號給主機，滴滴二聲表示學習成功，滴一聲表示這個遙控器已重碼，要學習其他編號遙控器，直接輸入兩位數編號後，系統會相應語音提示，這時按待學遙控器的任一鍵主機會提示學習成功。主機最多可學習150個不同編號遙控器，學習完成後按#鍵退出學習狀態，按*再按#，退出設置狀態。

4.刪除遙控器

按【#】鍵進入設置狀態：03+(000~128)+【#】進入刪除遙控器 **03+***+#：刪除全部遙控器**

例：按03在按001#，表示刪除1號遙控器，這時如果想要刪除002遙控器，直接按002，想刪013號遙控器，直接按013。

按#退出刪除遙控器狀態，按*再按#，退出設置狀態。

5.學習探測器

按【#】鍵進入設置狀態：04+(000~128)+【#】進入探測器學習狀態 **最多可學150個不同編碼探測器**

例：按04在按001，表示學習1號探測器，這時觸發待學探測器始知發一個信號給主機，滴滴二聲表示學習成功，滴一聲表示這個遙控器已重碼，可連續再主機鍵上按二位數改變防區號，再觸發待學探測器學進相應的防區內。學習完成後按#鍵退出學習狀態，按*再按#，退出設置狀態。

6.刪除探測器

按【#】鍵進入設置狀態：05+(000~128)+【#】進入刪除遙控器 **05+***+#：刪除全部遙控器**

例：按05在按001#，表示刪除1號防區探測器，這時如果想要刪除005防區探測器，直接按005，想刪010號防區探測器，直接按010。按#退出刪除防區探測器狀態，按*再按#，退出設置狀態。

7.警報留言錄音

主機在報警時撥打預設得號碼後會撥放事先錄好的錄音。設置錄音的方法為：

按【#】鍵進入狀態設置，再按06#，系統會提示錄音，這時對著主機說錄音內，錄音內容應簡明。系統會自動錄音10後退出，按任意鍵提前結束錄音，按*再按#退出設置狀態。

8.功能設置指令表，請先按#進入設置狀態(或輸入密碼再按#)，再進行相對設置

本系統支持電話遠程設置，用戶可通過遠程打電話進主機設置相應功能

註：面板上的狀態指示燈亮表示進入設置狀態，狀態指示燈滅表示退出設置狀態。

執行以下操作前，請先按#進入設置狀態 / 操作完畢後按*再按#退出設置狀態

密碼修改設置：【14】+【新密碼】+【#】	用於修改用戶操作密碼，出廠預設密碼為1234
延時布防時間：【15】+【00-99秒】+【#】	進入布防功能後布防狀態的時間，預設為即時布防
延時警報時間：【16】+【00-99秒】+【#】	觸發警報後，主機進入報警狀態的時間，預設為即時報警
警笛鳴響設置：【17】+【00-20分】+【#】	觸發警報時警笛鳴響的時間，預設為1分鐘
遙控器和鍵盤控制防區區間： 【18】+【遙控器編號000-128】+【開始防區000-128】+【結束防區000-128】+【#】	設置遙控器控制防區的區間。出廠預設為所有遙控器及鍵盤都控制000-128防區
遙控器警號伴音：【19】+【遙控器便號000-128】+【0/1】+【#】	遙控器警號伴音打開或關閉，為1表示打開；為0表示關閉，預設為1開啟
日期及時間：【20】+【四位年】+【01-12月】+【01-31日】+【00-23點】+【00-60分】+【00-59秒】+【#】	設置系統的日期、時間。例如現在時間2015/01/01 12:00:00。操作如下：2020150101120000#
定時布撤防時間：【21】+【組號01-04】+定時布防時間(12點)【1200】+定時撤防時間(2點)【1400】+ 星期數(星期1. 2. 3. 4. 5. 6. 7)【1234567】+【#】	用於設置第一到第四組定時布防時間和撤防時間。刪除第一組定時布防按2101#；刪除第二組2102#
定時布撤防方區：【22】+【組號01-04】+【000-128防區開始區號】+【000-128防區結束區號】+【#】	用於設置四組定時布防時所控制防區。例需設置第一組000-050防區，操作如下：2201000050#
防區類型設置：【23】+【000-128防區號】+【1-9類型】+【0/1】+【#】	用於設置129個防區類型，其中000-128是表示000-128防區號。 1-9表示防區類型：1. 普通房區2. 留守防區3. 智能防區4. 緊急防區5. 關閉防區6. 門鈴防區7. 迎賓防區 8. 老人求助防區，0/1：0表示不響警笛/1表示警報時響笛。
警報屬性設置：【24】+【有線防區51-52】+【0/1】+【#】	用於設置兩個有線防區報警屬性，本系統51-52防區為有線防區，系統預設52防區為短路報警 0/1：0表示短路報警N. 0；1表示開路報警N. C

執行以下操作前，請先按#進入設置狀態 / 操作完畢後按*再按#退出設置狀態

遠程操作設置：【25】+【0/1】+【#】

用於控制遠程設置的開關，如果開啟遠程設置功能，則可透過異地的一部電話和手機對主機的參數進行設置，除增減遙控器和探測器及錄音功能外，其他功能都開放給遠程設置，系統默認為開啟

省電模式設置：【27】+【0/1】+【#】

用於控制時鐘顯示省電模式，為0表示關閉；為1表示開啟。預設為開啟

外放語音設置：【07】+【0/1】+【#】

遙控控制或進行主機系統設置時的語音開關。0/1：0為關閉；1為開啟，預設為開啟

電話斷線檢測：【08】+【0/1】+【#】

電話線斷線檢測報警功能開關設定，0/1：0為關閉；1為開啟，預設為關閉

警號音量調節：【09】+【00-99】+【#】

外接警號的音量調節，00為最小；99為最大，系統預設為最大音量

防破解功能：10 +【0/1】+ #

在布防狀態下，不允許任何遙控器撤防主機，但主機的鍵盤可以撤防，0/1：0表示關閉/1表示開啟
預設為關閉

同頻干擾提示：11 +【0/1】+ #

是指非法得遙控器或發射器惡意一直按住15秒時，主機的警號響5秒，同時主機屏上有TP顯示

鍵盤密碼保護：12 +【0/1】+ #

當鍵盤密碼保護功能打開時，對主機鍵盤所有操作都須先輸入密碼，密碼預設為1234，預設為關閉

遠程震鈴次數：13+【00-99】+ #

用於更改電話遠程控制時的震鈴次數，系統預設為8次，當設為0次時表示關閉遠程控制功能

恢復出廠設置：0000 + #

系統恢復出廠設定值，按#進入設置狀態，再按0000#，會清除所有資料，重設為預設值

強制總清設定：按住”0”鍵，插上電源

如客戶開啟密碼保護功能而又忘記密碼的情況下需要恢復出廠設定，只能用強制總輕的方法恢復，先斷開電源，再按住”0”插上電源，主機會發出滴滴聲，過5秒後鬆開“0”鍵，這時恢復到空機狀態，密碼為1234，刪除所有的遙控器和探測器

查詢功能操作指令：請先按主機鍵盤”查詢”鍵，再進行以下操作查詢

3 +【1-9】+ #：用於查詢主機當前已儲存的第一組到第九組電話號碼

14 + #：用於查詢主機當前密碼四位數

15 + #：用於查詢布防延時時間(00-99)秒

16 + #：用於查詢警報延時時間(00-99)秒

17 + #：用於查詢警報時警號鳴響時間(00-20)秒

18 +【000-128】+ #：用於查詢000-128號遙控器控制哪寫分防區探測器

19 +【000-128】+ #：用於查詢000-128號遙控器的警號伴音的開關設置，ON表示開啟/OFF表示關閉

20 + #：用於查詢系統的年份、日期及時間

21 +【01-04】+ #：用於查詢第一組到第四組定時布撤防的時間及星期數

22 +【01-04】+ #：用於查詢第一組到第四組定時布撤防控制的分防區號

23 +【000-128】+ #：用於查詢000-128防區的防區類型及警號是否鳴響情況，顯示屏顯示1.表示普通防區/2.表示留守防區/3.表示智能防區/4.表示緊急防區/5.表示關閉防區/6.表示門鈴防區/7.表示迎賓防區/8.表示老人求助防區，ON表示該防區報警會鳴響警號；OFF表示該防區報警不鳴響號

24 +【51-52】+ #：用於查詢51-52這兩個有線防區是開路報警還是短路報警，N.C表示開路報警；N.O表示短路報警

查詢功能操作指令：請先按主機鍵盤“查詢”鍵，再進行以下操作查詢

25 + #：用於查詢遠程設置的開或關，ON表示開啟；OFF表示關閉

27 + #：用於查詢主機數位顯示省電模式的開或關，ON表示開啟；OFF表示關閉

07 + #：用於查詢外放語音開或關，ON表示開啟；OFF表示關閉

08 + #：用於查詢電話線斷線鑑測功能的開或關，ON表示開啟；OFF表示關閉

09 + #：用於查詢外接警號音量等級(00-99)，00表示最小；99表示最大

10 + #：用於查詢防破解功能的開或關

11 + #：用於查詢同頻干擾提示功能的開或關

12 + #：用於查詢鍵盤密碼保護功能的開或關

13 + #：用於查詢電話遠程設置時的震鈴次數(00-15)次，08表示8次

8801 + #：用於查詢主機的布撤防紀錄，系統保存最近的72條紀錄，按8查看上一條，按0查看下一條，其中JP表示鍵盤布撤防，YC表示遠程布撤防，TP表示同頻干擾，01表示1號遙控器布撤防或緊急報警

8800 + #：用於查詢主機的報警紀錄，保存最近的102條報警紀錄，按8查看上一條，按0查看下一條