WIFI IPC 路由器+IPC 級聯設定

一、 將 IPC 路由器連接網路線至 NVR 主機



、將 IPC 路由器設定至 NVR

१ а. 石鍈	「進人」 🤊 祝!	頻管理 點選 🏾 🗖	J \$T	叟尋 IPC 路	田器⇒①刷第
		視頻管理			
通訊協定	N1				
ID	設備名稱	IP位址	宿管	通訊協定	①刷新設備
1	IPCAM	172. 20. 14. 30		NI	Giller
2	路由器 🔶	192. 168. 1, 198		N1	對碼添加
					一雜添加
			-		

				高級設置
已添加的	✓ Ⅰ 22 ⑦ 設備:	0 🕱	可添加的設備: 4	
通道	設備名稱	IP位址	狀態	
1			任何視頻源	制除通道
3			任何視頻源	王都剛康
4			任何視頻源	通道設置
				兼線設置
				級聯設置

步驟 b.進入 IPC 路由器設定⇒2點擊路由器兩下進入設定頁面

通訊協定	N1			
ID	設備名稱	IP位址	預覽	通訊協定
1	IPCAM	172, 20, 14, 30		N1
2	路由器	192. 168. 1. 198		N1
	②點擊兩下准入	設定		

步驟 c.配對 IPC 路由器⇒<mark>③點選配對 NVR</mark>



四、 級聯設定

步驟① 右鍵進入 視頻管理 點選 級聯設置



步驟2 點選 🛄 即可選擇需要級聯的頻道

