## 在局域網內集中管理攝影機

### 一、運行電腦用戶端

TP-LINK 安防系統安裝之後,電腦桌面出現如下用戶端,按兩下運行用戶端。



### 二、添加攝影機

點擊【設置>設備清單>待添加設備】,刷新後可以看到局域網內未添加的攝像頭。點擊【添加】,攝像頭出廠預設使用者名為 admin,預設密碼為空。

TP-LINK					≝ <b>≑</b> @ – □ ×
		回放 设置	_		▲ 请 <u>登</u> 录
设备	已添加设备 待添加设备		+ 通过设备ID添加 + 手动添加	11 批量添加	IP 网络配置 💍 刷新
设备列表	□ 序号 设备名称	IP地址	MAC地址	操作1	操作2
设备升级	1 TPLINK NVR	192.168.10.130	78-44-FD-6D-10-31	添加	忘记密码
存储	2 TP-LINK IPC	192.168.10.110	D0-76-E7-70-81-8D	添加	忘记密码
存储计划	3 TP-LINK IPC	192.168.10.113	9C-A6-15-10-AD-DC	添加	忘记密码
硬盘管理	4 TL-IPC42EW-4 1.0	192.168.10.120	D0-76-E7-7A-BD-D9	添加	忘记密码
東像寺出	5 TL-IPC53A 1.0	192.168.10.129	78-44-FD-A3-D2-C9	添加	忘记密码
mene	6 TP-LINK IPC	192.168.10.131	9C-A6-15-68-0B-BA	添加	忘记密码

注意:電腦的 IP 位址必須與攝像頭的 IP 位址在同一網段才能添加成功,不在同一網段的話可以通過 IP 網路配置修改 IP 位址。 選擇錄影的存儲位置和錄影清晰度,點擊【確定】。

	添加设备	×
1 验证设备	2 录像设置 3 完成	
摄像机可以开	F启电脑录像功能,将录像存储至电脑。	
电脑录像	✔ 启用	
时间计划	全天定时 修改	
存储位置	电脑 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\TP-LINK\Surv 更改	
存储容量	可用空间: 75GB 2	
循环写入	✓ 启用	
录像清晰度	● 高清 ○ 流畅	
	确定	

#### 三、預覽監控畫面

點擊【預覽】,在本地設備中選擇要觀看的攝像頭,如下圖:

TP-LINK	≝ ≑ 0	- 0	×
<b>预览</b>	▲ 请登		
	<b>设备</b> 分组 TL-IPC423C(P)-41.	0	ۍ ۰
	激活 Windows 转到"电脑设置"以激流	舌 Window:	s,

在預覽界畫面的下方可以點擊切換預覽更多畫面(最多可以預覽 64 畫面),還可以切換清 晰度、電子放大、截圖、錄屏、全屏、音量調節、雲台控制、語音通話、輪詢等。

電腦錄影存儲及重播

如果添加好攝像頭,在用戶端中設置了錄影計畫,電腦會按計劃自動錄影。在【設置>存儲 計畫】中,可以設置對應攝像頭的錄影時間。



電腦將錄影存儲在本地,在用戶端【重播】中的虛擬 NVR 裡可以觀看已存儲的監控畫面,如下圖。



# 遠程監控

在錄影機或者攝像頭和安防系統上綁定同一個 TP-LINK ID,就可以實現電腦用戶端的遠端 監控。請按照以下方法操作。

一、電腦用戶端登陸 TP-LINK ID

			□ <u> </u>
_	预览 回放 设置		▲ 请登录
			设备分组 + C ▶ ■ 分组1(0)
	欢迎登录TP-LIN	NK ID X	
	S 请输入TP-LINK ID 手机号或邮箱	<b>v</b>	
	密码	I.s	
	✔ 记住密码,下次自动登录	忘记密码?	
	登录		
	创建TP-LINK II	D	
- 1画 + 流畅 🕀 🖸 💿		< 1/64	

電腦用戶端上點擊右上角【請登錄】,並登錄攝像頭或錄影機上綁定的 TP-LINK ID。

#### 二、預覽畫面

在用戶端的預覽介面,【設備】或【分組】中選擇需要觀看的 IPC,即可觀看遠端即時監控 畫面了。



三、遠端重播錄影

在【重播】中可以觀看已存儲在 SD 卡或硬碟裡的監控錄影。



## 批量修改攝影機的 IP 地址

如果您使用 TP-LINK 的錄影機和攝像頭,錄影機可以直接發現並添加 TP-LINK 攝像頭, 無需修改 IP 地址。但是在部分環境中下,需要修改攝像頭的 IP 位址,方便與錄影機搭配使 用。可以使用 TP-LINK 安防系統批量修改 TP-LINK 攝像頭的 IP 位址。

一、攝像頭與電腦接入同一局域網

將需要修改 IP 位址的攝像頭與操作電腦連接在同一局域網中,並打開 TP-LINK 安防系統用戶端。

二、批量修改攝像頭的 IP 地址

點擊【設置>設備清單>待添加設備】,刷新後可以看到未添加的攝像頭。勾選需要修改 IP 位址的攝像頭,點擊【網路配置】,輸入更改後的起始 IP 位址和閘道。點擊【確定】即可 修改。

TP-LINK									u 🖷 💠	0 –	□ ×
			回放设	۳.					1		
设备	日添加设	备(待添加设备		+	通过设备ID添	ba –	- 手动添加	■ 批量添加	IP 网络配置	心 刷	й
设备列表	✓ 序号	设备名称	IP地址	м	AC地址			操作1	扬	作2	
设备升级	<b>V</b> 1	TP-LINK IPC	192.168.1.3	D0-76-I	E7-C7-55-C3			添加	忘	己密码	
存储	2	TL-IPC423C(P)-4 1.0	192.168.15.3	CC-08-	FB-0E-71-1E			添加	忘	B密码	
存储计划											
硬盘官埋 录像导出					网络配置			×			
路径设置			30	±tA ) +⊐+		×==					-
			נו קו	守制人起身	SIPJOJITALA	大网始参	FØX				
			网关								
			子网掩码	255	255	255	0				
						Ę	以消	确定			
									激活 Wind	lows 評以激活 Win	idows

點擊【刷新】,待添加設備中的攝像頭會顯示更改後的 IP 位址。