

# 一. 產品描述

## A. 產品簡介

該系列產品完全依照人們需求以及現代化居家生活需求而研發，充分體現了本公司人為本的研發和生產策略。

該產品採用國際通用4芯線連接方式，將門鈴的室內機和室外機相連接，既能進行語音通話，而且能看到來訪者的影像。有線傳輸的影像解碼穩定，影像效果流暢，不受訊號的干擾，通話品質高。

可以增強通話的安全性。聲音影像有效傳輸距離可達100米。全新UI介面，菜單操作，支援拍照。

錄影功能；支援插入TF記憶卡；同時支援門口機及三路監控循環監視。

顯示螢幕部分採用進口TFT-LCD液晶螢幕，可是解析度800x400，影像清晰通透，色彩豔麗不失焦。


室外機採用700條高清類比攝影機夜視有彩色影像(白光LED補光)和黑白影像(紅外線LED)兩種，滿足不同客群需求。

語音對講採用電話通用晶片設計，語音清晰，抗干擾能力強，故障率低。門鈴音樂採用專用晶片製作，預設12首和弦鈴聲，可滿足不同人的聽覺需求，鈴聲，語音音量大小可調。亮度，對比度，色彩可以在菜單介面調整。

室內機設置開鎖按鍵，可讓您不出戶，即可輕鬆開門。

室內機設置離家模式，自動拍照錄影，每按一次呼叫鈴，系統會自動錄影/拍照(錄影時間為30米)，並進行儲存，照片和錄影檔案分區儲存，照片可儲存1024張(達到最高張數後會自動從第一張照片開始循環覆蓋)；剩餘內存於儲存錄影檔案，錄影每秒約儲存800KB(內存使用完後自動從第一段影像開始循環覆蓋儲存)。容量充足，不丟失任何一份來客資料，為您的家添加一到安全屏障。

## B. 產品內容物



室內機



室外機



電源



掛版



接線端子





螺絲包

# 二. 產品結構



## A. 室內機

- ① 彩色液晶顯示螢幕
- ② 麥克風
- ③ 離家模式按鍵
- ④ 拍照按鍵
- ⑤ 監視鍵
- ⑥ 開鎖鍵
- ⑦ 通話鍵
- ⑧ 多功能鍵盤
- ⑨ 鈴聲音量鍵
- ⑩ 對講音量鍵
- ⑪ TF 記憶卡槽
- ⑫ 揚聲器
- ⑬ 電源接口
- ⑭ 連接室外機
- ⑮ 連貼室內機



## B. 室外機

- ① 防雨罩
- ② 麥克風
- ③ 攝影鏡頭
- ④ 紅外線夜視燈
- ⑤ 門鈴鍵
- ⑥ 揚聲器
- ⑦ 連接電鎖
- ⑧ 連接室內機



## 三. 介面操作說明

### A. 介面說明

#### 1. 待機畫面



- ①. 時間顯示
- ②. 日期顯示
- ③. 新文件提醒
- ④. 當前模式為拍照
- 當前模式為錄影
- ⑤. 有記憶卡狀態
- 無記憶卡狀態

注：黑屏時多功能鍵盤網上撥動 (○) 進入待機畫面，亮屏時多功能鍵盤往下撥動 (○) 關閉螢幕。

#### 2. 主選單



- ①. 查看文件
- ②. 拍照/錄影模式切換
- ③. 設置時間
- ④. 設置日期
- ⑤. 調整亮度
- ⑥. 調整對比
- ⑦. 調整色彩
- ⑧. 設置鈴聲
- ⑨. 返回鍵

注：在黑屏或待機畫面時垂直按下多功能鍵盤 (○) 進入主畫面，多功能鍵盤往上 (○) 或往下 (○) 撥動選單選擇項目。

#### 3. 查看文件介面



- ①. 查看照片
- ②. 查看錄影

注：多功能鍵盤往下撥動 (○) 為選擇，往上撥上 (○) 為返回上一頁選中後圖標放大，垂直按下 (○) 確任進入文件介面。

查看照片介面：



查看錄影介面：





#### 4.照片/錄影模式切換介面



- ①.  設置拍照模式
- ②.  設置錄影模式
- ③.  格式化記憶卡

注：多功能鍵盤往下撥動 (○) 為選擇，往上撥上 (○) 為返回上一頁選中後圖標放大，垂直按下 (○-) 確認設定並返回主選單。

注：最高支援32GB TF內存記憶卡儲存  
必須插入記憶卡才能儲存照片和影像。

第一次使用的記憶卡必須先用電腦格式化成FAT32格式，插入室內機後，進行第一次格式化操作才能正常儲存文件；(此步驟目的是將記憶卡分區儲存文件)


正常使用的內存記憶卡格式化後所有文件將被刪除，請謹慎操作！

#### 5.設置時間介面



注：鍵盤往上撥動 (○) 往下 (○) 撥動選擇數字，按下 (○-) 確認設置，秒鐘確認後自動返回主選單

#### 6.日期設置介面



注：多功能鍵盤往上 (○) 往下 (○) 撥動選擇數字，垂直按下 (○-) 確認設置，年份確認後自動返回主選單。

#### 7.調整亮度介面



注：多功能鍵盤往上 (○) 往下 (○) 撥動調整，垂直按下 (○-) 確認後自動返回主選單。

#### 8.調整對比度介面



注：多功能鍵盤往上 (○) 往下 (○) 撥動調整，垂直按下 (○-) 確認後自動返回主選單。

#### 9.調整色彩介面



注：多功能鍵盤往上 (○) 往下 (○) 撥動調整，垂直按下 (○-) 確認後自動返回主選單。

## 9.調整色彩介面



注：多功能鍵盤往上(○) 往下(○) 撥動調整，垂直按下(○-) 確認後自動返回主選單。

## 10.設置鈴聲介面



注：多功能鍵盤往上(○) 往下(○) 撥動選擇鈴聲，垂直按下(○-) 確認後自動返回主選單。

## 3.監視按鍵


室內機在待機狀態時，輕觸按鍵“”可主動監視門口情況，監視時間預設為90秒。

## 4.開鎖按鍵

室內機在對講狀態時，輕觸按鍵“”可以開門。  
室內機在監視狀態時，輕觸按鍵“”可以開門。


## 四.接線示意圖

### A.一對一請按照下方指示接線



注：如果再安裝前您是需要用您的可視門鈴，請將室內機與室外機保持3米的距離，否則通話對講會有刺耳的聲音發出。

### B.一對二請按照下方指示接線



注：一對多系統，室內機之間可以使用4芯線布線，也可以使用5芯線，使用4芯線的時候，綠線不用接，這個時候室內機與室內機之間無語音對講功能。

## B.按鍵使用說明

### 1.離家模式按鍵 如要錄影/拍照功能需切換為離家模式

輕觸監視按鍵“”，進入監視介面，在監視狀態時輕觸按鍵“”當介面右上角出現“”圖標時表示啟用離家模式成功，再按一次“”按鍵，介面右上角“”圖標消失表示關閉離家模式。

注：建議在家可以關閉離家模式，出門時開啟，以節省記憶卡空間。

系統預設是關閉的，手動開啟後才可以錄影拍照。

### 2.拍照按鍵

監視或對講狀態時輕觸按鍵“”按一次拍一張。

技術Line



KingNet官網

